

## Instalação(Ligar) scanner Avision

19/04/2024 05:26:23

[Imprimir artigo da FAQ](#)

<b>Categoria:</b>	Manuais e Guias	<b>Votos:</b>	0
<b>Estado:</b>	público (todos)	<b>Resultado:</b>	0.00 %
<b>Idioma:</b>	pt_BR	<b>Última atualização:</b>	Qui 01 Feb 12:25:24 2018

### Sintoma (público)

### Problema (público)

Instalação(ligar) scanner Avision

### Solução (público)

#### Precauções

- ✓ Mantenha o scanner longe do contato direto do sol. A exposição direta ao sol ou excessivo calor pode danificar a unidade.
- ✓ Não instale o scanner em um lugar úmido ou com muita poeira.
- ✓ Certifique-se de usar a fonte correta do equipamento.
- ✓ Coloque o scanner numa superfície estável e plana. Superfícies móveis ou não planas podem acarretar em problemas mecânicos ou problemas na alimentação de papel.
- ✓ Mantenha a caixa do scanner e os materiais de embalagem para facilitar e assegurar futuros transportes.

#### Conectando na energia

Antes de conectar, certifique-se que o scanner esteja desligado. Conecte o plug menor do adaptador de energia na entrada de energia do scanner. Insira a outra ponta numa tomada adequada.

#### Ligando a Energia

Para ligar o scanner, pressione o botão de Energia no painel frontal. O LED de Energia ficará aceso. Para desligar o scanner, pressione o botão de Energia por cerca de 3 segundos, o LED de Energia será apagado.