

Manual de operação - Grandstream GXP1625

26/04/2024 01:23:37

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Telefonia	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Qua 27 Feb 16:47:22 2019

Sintoma (público)

Não conheço as facilidades de meu telefone.

Problema (público)

Não conheço as facilidades de meu telefone.

Solução (público)

Teclas principais do telefone:

Figura 1 - Principais funções do modelo GXP1625

Tecla 1

Telefone em repouso: aumenta e diminui volume da campainha do telefone.
Durante uma chamada: aumenta e diminui o volume do monofone/viva-voz.

Tecla 2

Telefone em repouso: inicia a discagem para o destino imediatamente após terminar a digitação do número, ou disca para o último número chamado caso nenhum número tenha sido digitado ainda.

Tecla 3

Durante uma chamada: coloca a chamada em espera.

Tecla 4

Telefone em repouso: "puxa linha" para chamada usando o viva-voz.

Durante uma chamada: Ativa o viva-voz.

Tecla 5

Durante uma chamada: inicia transferência de chamadas.

Tecla 6

Durante uma chamada: desativa o microfone.

Tecla 7

Telefone em repouso: puxa linha para discagem.

Durante uma chamada: caso hajam duas chamadas, uma em espera e outra, pressionando a tecla 7 da figura 1 alterna entre as chamadas.

Tecla 8

Durante uma chamada: coloca a chamada atual em espera, e abre linha para uma segunda chamada.

Guia de utilização Realizando uma chamada Utilizando o monofone: Levante o monofone, digite o número desejado e aguarde a chamada, ou pressione a tecla 2 da figura 1 para iniciar a discagem imediatamente. Utilizando o viva-voz: Pressione a tecla 4 da figura 1, digite o número desejado e aguarde a chamada, ou pressione a tecla 2 da figura 1 para iniciar a discagem imediatamente. Rediscar o último número chamado: Retire o monofone do gancho e pressione a tecla 2, ou a tecla "REDIAL" mostrada na tela. Recebendo uma chamada: Ao tocar o telefone, levante o monofone ou pressione a tecla 4 da figura 1 para atender a chamada com o viva-voz. Durante uma chamada: Colocar interlocutor em espera: Pressione a tecla 3 da figura 1 para colocá-lo em espera, e pressione novamente para retomar a chamada.

Transferência sem consulta ao número de destino:

Pressione a tecla 5 da figura 1, digite o número de destino e após pressione a tecla 2 para completar a transferência.

Transferência com consulta ao destino:

Pressione a tecla 8 da figura 1. O interlocutor ficará em espera e uma nova linha será aberta para discagem. Digite o número de destino, e quando a chamada for completada digite a tecla 5 da figura 1, seguida da tecla 7 da figura 1 para concluir a transferência. Conferência de três partes: Pressupondo que você já esteja em uma conversa e deseje incluir outros participantes em uma conferência de 3 vias: Durante uma chamada, pressione a tecla do lado direito da tecla 5 para discar para a 3ª parte da conferência. Digite o número da 3ª parte, seguido da tecla 2.

Quando a chamada for completada, pressione a tecla ConfCall para iniciar a conferência de 3 vias.